【電池の入れ方】

太線の部分を回して、 開閉します。 **→**

20 度ほど回転させてください。



※落下しないように 手で支えてください



(How to put in the battery)

You can open and close the clock face by twisting the pointed part.

Rotate the clock face roughly 20°.



